

maxcom



FW73 ONYX

quick start manual



FitCloudPro



**Find your
full user
manual**



maxcom

ONYX

FW73

**QUICK START
MANUAL**

Polska PL:

1. Przed pierwszym użyciem naładuj zegarek za pomocą dołączonego przewodu.
2. Pobierz i zainstaluj na telefonie aplikację sterującą za pomocą:
 - a) Zeskanowania kodu QR
 - b) Wyszukaj w sklepie Play Store / APP Store aplikacji FitCloudPro
3. W trakcie instalacji wydaj aplikacji zezwolenia na pracę w tle oraz na dostęp do wymaganych zasobów telefonu (książka telefoniczna, SMS, kamera, etc.)
4. Ustaw w aplikacji swój wiek, wagę i wzrost oraz ustal cele aktywności.
5. Włącz w telefonie:
 - a) Bluetooth oraz lokalizację GPS (telefony z Androidem)
 - b) Bluetooth (telefony z iOS)
6. Łączenie zegarka z aplikacją
 - a) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+ Powiąż urządzenie” na górze ekranu i ikonę lupy. Po wyszukaniu zegarka FW73 klikamy „Połącz”. Na zegarku pojawi się pytanie o zgodę na łączenie – klikamy niebieską ikonę potwierdzenia. Udane połączenie automatycznie ustawia datę i godzinę zegarka.

Uwaga:

Jeśli zaznaczymy „automatyczne łączenie dźwięku” zegarek stanie się zestawem głośnomówiącym dla telefonu. Funkcję tę możemy wyłączyć w menu zegarka:

przesuń ekran główny w dół, kliknij niebieską ikonę słuchawki a następnie odznacz „Tryb audio” na górze ekranu.

b) Kliknij ikonę „Urządzenie” pośrodku dolnego paska menu aplikacji, a następnie „+” >Wyszukaj urządzenie< na górze ekranu i ikonę skanowania QR w prawym górnym rogu ekranu. W zegarku wejdź w Ustawienia przesuwając na ekranie głównym palcem w dół i kliknij ikonę zębatego a następnie przesuń ekran w górę do QR kod i kliknij go a następnie zeskanuj za pomocą uprzednio uruchomionego skanera QR w aplikacji.

UWAGA:

po przesunięciu ekranu głównego w dół w lewym górnym rogu znajdują się dwie ikony: połączenie oraz słuchawki. Czerwony kolor oznacza brak połączenia , niebieski zaś aktywność połączenia: odpowiednio Bluetooth i Audio.

7. Najczęstsze problemy z łączeniem urządzeń SMART

a) Włączyć BT (telefon musi być widoczny dla innych urządzeń)

b) Włączyć GPS/lokalizację

c) Zainstalować aplikację i wydać jej w procesie instalacji zezwolenia (na pracę w tle, dostęp do multimediów etc.)

d) Połączyć z zegarkiem **z poziomu** aplikacji, **nie** z menu Bluetooth

e) Jeśli połączenie nieudane, wtedy:

f) Sprawdzić czy włączony jest GPS

- g) Sprawdzić ustawienia telefonu: Ustawienia > Aplikacje i powiadomienia > Uprawnienia aplikacji > Zezwolenie na pracę w tle i powiadomienia
- h) Sprawdzić czy przypadkiem zegarek/opaska nie jest połączony już z telefonem za pomocą menu Bluetooth, jeśli tak > menu BT > zapomnij urządzenie > a następnie połącz przez aplikację

8. UWAGI KOŃCOWE:

- a) W przypadku braku przypomnień/wiadomości (SMS, Messenger, skype, twitter, etc.) zezwól aplikacji na dostęp do kontaktów, wiadomości i wybranych mediów społecznościowych w aplikacji: Urządzenie > Ustawienia powiadomień
- b) W telefonach z systemem Android często wymagana jest taka sama operacja jak powyżej wykonana w ustawieniach telefonu (zwykle: Ustawienia>Aplikacje>Uprawnienia).
- c) Gdy zegarek zrywa łączność z telefonem sprawdź zarządzanie energią w ustawieniach telefonu, aby aplikacja sterująca działała w tle bez oszczędzania baterii (zwykle: Ustawienia > Bateria/zarządzanie energią > Aplikacje > FitCloudPro > nie oszczędzaj)
- d) Opcjonalnie: na ekranie głównym telefonu przytrzymujemy ikonę aplikacji (zadziała tylko w niektórych wersjach Androida) aby wyświetlić jej menu >informacje o aplikacji>użycie baterii/bateria> ... (każdy producent nazywa to nieco inaczej: bez ograniczeń/zezwól na pracę pierwszoplanową etc.)

e) Bluetooth nie jest podłączony lub nie może się połączyć:

- Zresetuj zegarek i połącz się ponownie
- Uruchom ponownie telefon i podłącz ponownie
- Odłącz wszystkie inne urządzenia Bluetooth

9. Pełna instrukcja i więcej informacji pod adresem www.maxcom.pl oraz kodem QR na pierwszej stronie.

10. Maksymalna wartość EIRP: -0,43 dBm

11. Informacja dotycząca ochrony środowiska



Uwaga: to urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Aby umożliwić recykling materiałów użytych do produkcji opakowania telefonu, stosuj zasady dotyczące sortowania materiałów, ustanowione lokalnie dla tego typu odpadów. W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są

szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI AKUMULATORÓW DO OGNI!

12. Warunki gwarancji

Maxcom S.A. z siedzibą w Tychach, przy ul. Towarowej 23a, 43-100 Tychy (KRS: 0000410197, NIP: 6462537364) (dalej: Maxcom) udziela gwarancji na zakupione urządzenie (dalej: Produkt) na okres 24 miesięcy na prawidłowe działanie Produktu. Na produkt udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uszkodzenia mechanicznego nie będą usuwane bezpłatnie w ramach Gwarancji. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym ser-wisie lub u zgłoś reklamację u sprzedawcy. Producent nie odpowiada za wady spowodowane przez użytkownika w wyniku niewłaściwego użytkowania lub niezgodnego z instrukcją obsługi.

- Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może je uszkodzić. Bez względu na klasę ochrony IP urządzenie należy chronić przed zgnieceniem, uderzeniem i upuszczeniem.

- Pielęgnacja urządzenia: do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko

miękkiej, czystej i suchej szmatki. Nie maluj urządzenia, farba może uniemożliwić prawidłowe działanie.

- W wyniku dłuższego działania urządzenie może się nagrzewać. W większości sytuacji jest to normalny objaw, najczęściej występuje w trakcie ładowania lub długotrwałej pracy. Aby uniknąć przegrzania automatycznie zwolnić, zamknąć aplikację, przerwać ładowanie, a nawet wyłączyć urządzenie

13. Uwaga Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem, nadużywaniem bądź nie zastosowaniem się do instrukcji. Ten podręcznik jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Niektóre opisane funkcje i opcje mogą się różnić w zależności oprogramowania i kraju. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany lub wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

14. UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Maxcom S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: zegarek MAXCOM FW73 jest zgodny z: Dyrektywą 2014/53/UE RED z dnia 16 kwietnia 2014 r (Radio Equipment Directive) – dyrektywa dot. urządzeń radiowych Dyrektywą 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r (Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych sub-stancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym RoHS) Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Model name	Maxcom FW73 ONYX
Colors	Black, Rosegold
Screen	1.19 AMOLED 390x390
Battery	200 mAh
Durability	IP67
Housing	Zinc Steel
Included in box	Smartwatch, silicon strap, metal strap, quick start, charging cable, safety info



RoHS
Compliant

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60
www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

Service:
serwis@maxcom.pl