

V primeru ugotovitve nepravilnosti v delovanju telefona se obrnite na službo za tehnično podporo Maxcom ali prijavite reklamacijo pri prodajalcu.

Številka za neposredni stik:
+48 32 325 07 00

Skrajšana navodila za uporabo

Mobilni telefon GSM

Opomba: telefon deluje v omrežju GSM 900/1800MHz. Pred vklopom mora biti pravilno vstavljena vsaj ena kartica SIM

1. UVOD

Ta Navodila za uporabo je objavil proizvajalec. Korekture in popravki zaradi napak, netočnosti tekočih informacij ter zaradi izboljšav telefona ali programske opreme so možni brez predhodnega obvestila, bodo pa vključeni v prva nova objavljena Navodila za uporabo. Za več informacij in morebiti potrebno pomoč obiščite spletno stran: www.maxcom.pl. Proizvajalec si pridržuje vse pravice do vsebin v teh Navodilih za uporabo.

Celotna Navodila za uporabo so na voljo na <http://www.maxcom.pl/>

Avtorske pravice in blagovne znamke, ki so omenjene v tem dokumentu, so in ostajajo lasti ustreznega lastnika. Brez predhodnega pisnega dovoljenja ni dovoljeno kopirati, posredovati, shranjevati ali razširjati gradiva, zaščitenega z avtorskimi pravicami, niti v celoti, niti v kakšnem njegovem delu.

2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Barvni zaslon: 2,4" 240 x 320 slikovnih pik
- Aparat-kamera 0,3 Mpix
- Dve kartici SIM
- Telefonski imenik: do 300 sporočil
- Pomnilnik SMS: do 300 sporočil
- Svetilka
- Radio FM
- Predvajalnik avdio in video datotek
- Podpora za kartice microSD do 32 GB
- Baterija: 800 mAh
- Delovanje v načinu pripravljenosti: do 300 ur *
- Čas pogovorov z enim polnjenjem: do 7 ur *
- Teža: 81 g
- Mere: 122,57 x 52 x 14 mm

* odvisno od pogojev in signala omrežja GSM

3. VSEBINA KOMPLETA

Telefon GSM

Polnilec

Vod USB

Baterija

Skrajšana navodila za uporabo

Opomba: Priporoča se shraniti embalažo, da se jo lahko uporabi pri morebitnem transportu.

Shranite račun, saj je sestavni del garancije.

4. DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo opremo, ki jo priporoča proizvajalec tega telefona. Preverite, katera dodatna oprema je na voljo pri vašem prodajalcu.

5. POGOJI UPORABE IN VARNOSTI

Pozor: Seznanjenost s spodnjimi načeli in pravili spravi na minimum tveganje nepravilne uporabe telefona.

- **UPORABA:** Telefon oddaja elektromagnetno polje, ki lahko negativno vpliva na druge elektronske naprave, v tem npr. na medicinsko opremo.
- Ne sme se uporabljati telefona na območjih, kjer je to prepovedano, npr. v bolnišnicah, na letalih, bencinskih črpalkah in v bližini vnetljivih materialov. Uporaba telefona na takih mestih lahko spravi v nevarnost druge osebe.
- Med vožnjo z avtomobilom se brez ustreznih slušalk ne sme uporabljati telefona.
- Naprava in elementi njene dodatne opreme lahko vsebujejo majhne dele. Zato je treba telefon in njegove dele hraniti izven dosega otrok.
- **SERVIS:** Ni dovoljeno, da bi sami izvajali popravila ali predelave naprave, morebitne okvare sme odpravljati le za to kvalificiran servis.
- **ČIŠČENJE:** Telefona se ne sme čistiti s kemičnimi ali jedkimi sredstvi.
- **SVETILKA:** Ne sme se gledati neposredno v svetlobni snop.
- **SLUŠNI APARAT:** Če ima uporabnik slušni aparat, je treba pazljivo prilagoditi glasnost telefona ter občutljivost slušnega aparata.
- **ELEKTRONSKA MEDICINSKA OPREMA:** Vaš telefon je radijski oddajnik, ki lahko moti delovanje elektronske medicinske opreme ali implantov, kot so slušni aparati, srčni spodbujevalniki, insulinske črpalke itd. Priporoča se držati telefon vsaj 15 cm stran od implanta. Vse nasvete v zvezi s tem lahko dobite pri svojem zdravniku ali pri proizvajalcih tovrstne opreme.
- **ELEKTRONSKA OPREMA:** V preprečitev tveganja razmagnetanja, ne dovoljajte, da bi se električne naprave dlje časa nahajale v bližini telefona.
- **VODOODPORNOST:** Telefon ni vodotesen. Hraniti ga je treba na suhem mestu.
- **ODPORNOST NA PRAH:** Telefon ni odporen na prah, telefona se ne sme uporabljati v okoljih z veliko prahu.
- **ZASLON:** Ne sme se premočno pritisniti na zaslon LCD ter uporabljati ostrih pripomočkov, saj se lahko s tem zaslon poškoduje.
- Ne povzročite stika med kontaktoma baterije s kovinskim predmetom, saj lahko s tem pride do eksplozije.
- Naprave se ne sme izpostavljati nizkim in visokim temperaturam, neposredni sončni svetlobi in visoki vlagi. Naprave se ne smete držati v bližini ogrevalnih naprav in sredstev, kot so radiatorji, grelniki, pečice, peči za centralno ogrevanje, ognjišča, naprave za peko na žaru ipd.
- **Ščitite svoj sluh!**

Dolgotrajna izpostavljenost glasnim zvokom lahko poškoduje vaš sluh. Glasno poslušajte pri zmerni glasnosti in naprave ne držite preblizu ušesa, kadar uporabljate zvočnik. Pred priklopom slušalke vedno prej zmanjšajte glasnost.

6. OPIS ZASLONA

1. Omrežni signal.
2. Ikone, ki prikazujejo funkcije (tabela spodaj).

3. Stopnja polnosti baterije.
4. Ura.
5. Datum.
6. Ime operaterja.
7. Opis funkcijskih tipk.

Simbol	Pomen
	Moč signala SIM1 in SIM2
	Novo sporočilo SMS/MMS
	Bluetooth @ je vklopljen
	Alarm je aktiven
	Stopnja polnosti baterije
	Slušalke priključene
	Aktiven profil
	Neodgovorjen klic
Ikone se lahko razlikujejo od prikazanih v odvisnosti od različice programske opreme	* Ikona [] se prikaže tudi v primeru notranjega gostovanja (roaming), kadar naročnik uporablja omrežje drugega operaterja

7. OPIS TELEFONA

1	Svetilka.	9	Vtičnica za vod slušalk.
2	Zvočnik zvoka pogovorov.	10	Vtičnica USB, omogoča polnjenje telefona in povezavo z računalnikom za prenos podatkov.
3	Zaslon.	11	Desna funkcijska tipka (DFT): omogoča izvajanje funkcije, prikazano v spodnjem desnem kotu.
4	Tipka OK (sredinska funkcijska tipka): v načinu pripravljenosti pritisnite tipko za neposreden vstop v glavni meni. Običajno ima ta tipka enake funkcije kot leva funkcijska tipka.	12	Tipka za kočenje povezave. Ima naslednje funkcije: Vkl./Izkl., Končaj/Prekliči: omogoča končanje pogovora ali zavrnitev dohodnega klica. S pritiskom in pridržanjem tipke telefon VKLOPITE ali IZKLOPITE. S tipko se povrne stanje pripravljenosti, kadar je telefon v drugih stanjih (načinih).
5	Leva funkcijska tipka (LFT) - omogoča uporabo funkcije, prikazane v spodnjem levem kotu zaslona.	13	Reža za enostavno odstranitev zadnjega pokrova.
6	Tipka za klicanje/sprejem klica.	14	Objektiv kamere.
7	Navigacijska tipka: omogoča pomikanje kursorja levo, desno, gor in dol, kot tudi pomikati se po meniju. V stanju pripravljenosti: pritisnite tipko gor/dol/levo/desno, da neposredno prikažete določene menije (odvisno od tega, kako so bili definirani [Nastavitve>Nast. telefona> Nastavitve bližnjic]).	15	Zvočnik melodij zvonjenja.
8	Mikrofon	16	Zadnji pokrov ohišja

Opomba: Zaradi varčevanja z energijo zaslon po določenem času samodejno preide v način mirovanja. Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko. Če osvetlitev zaslona ugasne, ko je tipkovnica zaklenjena, za odklenitev pritisnite levo funkcijsko tipko in nato **.

8 PRIPRAVA TELEFONA

8.1 NAMESTITEV KARTICE SIM

Telefon podpira dve SIM kartici (eno mikro). Pred uporabo telefona vstavite vanj vsaj eno kartico SIM. Kartico SIM boste prejeli od svojega operaterja. Kartico SIM hranite izven dosega otrok.

Kartico SIM se lahko zlahka poškoduje z vsakršnim odrgnjenjem ali upogibom, zato bodite še posebej pazljivi, ko jo vstavljate, odstranjujete ali shranjujete.

Pozor: Ne vstavljajte in ne odstranjujete kartic SIM, ko je telefon priključen na polnilec. Pred odstranitvijo baterijo iz telefona, se prepričajte, da je telefon izklopljen.

Kartico SIM vstavite v režo tako, da bodo **pozlačena kontakta** obrnjena navzdol, glejte spodnjo sliko.

8.2 NAMESTITEV POMNILNIŠKE KARTICE

V telefon lahko namestite pomnilniško kartico Mikro SD s kapaciteto do 32 GB. Kartico Mikro SD (ni priložena) je potrebno namestiti, da boste lahko uporabljali fotoaparata, kamero, avdio predvajalnik, video predvajalnik, snemalnik zvok (diktafon), fotogalerijo, prejemali/posiljali MMS-e.

Ne upogibajte in ne opraskajte pomnilniške kartice ter pazite, da pride v stik s statično elektriko, prahom, ne potapljajte je v vodo.

1. Najprej izklopite telefon in odstranite baterijo.

2. Vstavite pomnilniško kartico tako, da bosta **pozlačena kontakta** obrnjena navzdol, glejte spodnjo sliko.

Bodite pazljivi pri uporabi pomnilniške kartice, še zlasti ko jo vstavljate in odstranjujete iz telefona. Nekatere pomnilniške kartice je treba pred prvo uporabo formatirati z uporabo računalnika.

Pozor: Redno delajte varnostne kopije podatkov na karticah, ki se uporabljajo v drugih napravah, če uporabljate kartice tipa SD! Nepravilna uporaba ali drugi dejavniki lahko povzročijo poškodovanje ali izgubo vsebine na kartici.

8.3 NAMESTITEV BATERIJE

1. Vstavite noht v režo ob strani telefona in privzdignite zadnji pokrov.
2. Vstavite baterijo tako, da bosta kovinska kontakta obrnjena navzdol k ohišju telefona, glejte spodnjo sliko.
3. Nazaj namestite pokrov baterije na zadnji strani telefona.

8.4 ODSTRANITEV BATERIJE

Izklopite telefon, odprite in rahlo privdignite pokrov na zadnji strani telefona ter odstranite baterijo.

Z odstranitvijo baterije **se lahko** izgubijo vse nastavitve ali informacije, shranjene na kartici in v telefonu. Baterijo odstranite le, ko je telefon izklopljen, sicer lahko pride do nepravilnosti.

8.5 POLNJENJE BATERIJE

1. Priključite polnilec na električno omrežje.
2. Vključite vtič voda polnilca v vtičnico na spodnji strani naprave. Po pravilni priključitvi bo simbol baterije na zaslonu utripal.

Ko je polnjenje končano in lučka indikatorja baterije preneha utripati, odklopite polnilec.

Ko je baterija že skoraj prazna, se prikaže sporočilo o nizki ravni baterije, telefon tedaj odda opozorilni zvok (če so vklopljeni Meni ->Nastavitve ->Profili ->Opcije ->Nastavitve ->Drugi zvoki obvestil ->Skoraj prazna baterija), ko pa se baterija izprazni, se telefon samodejno izklopi. Ne puščajte baterije dlje izpraznjene, saj lahko to negativno vpliva na kakovost in življenjsko dobo baterije. Za zagotovitev pravnega delovanja telefona uporabljajte samo polnilec, ki ga priporoča proizvajalec. Med polnjenjem baterije ne odstranjujte zadnjega pokrova telefona. Med polnjenjem se mora telefon nahajati na dobro prezračevanem mestu, kjer je temperatura znotraj razpona 0 °C ~ 45 °C. Če je bila baterija popolnoma izpraznjena, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator polnjenja in je telefon spet v stanju za uporabo.

Po daljši neuporabi telefona lahko baterija preide v stanje t.i "globoke izpraznjenosti"; za ponovno vzpostavitev njenega pravnega delovanja je treba pustiti polnilec priključen na telefon, čeprav zaslon ne bo prikazoval ničesar. Tako stanje lahko traja tudi do ene polne ure.

8.6 VAROVALNE KODE

8.6.1 KODA PIN

To je zasebna identifikacijska koda vaše SIM kartice, ki jo zagotovi operater.

Kodo PIN2 dostavi operater skupaj s karticami SIM.

Nekatere kartice SIM ne podpirajo te kode.

Če se trikrat zapored vnesete napačno kodo PIN, se kartica SIM zablokira. Odblokirate jo lahko s kodo PUK. Če 10-krat vnesete napačno kodo PUK, povzroči to trajno zablokiranje kartice SIM.

Za več informacij se obrnite na operaterja vašega omrežja.

8.6.2 ZAKLEPANJE TELEFONA

Koda za zaklepanje telefona preprečuje, da bi drugi brez vašega dovoljenja uporabljali vaš telefon (privzeta telefonska koda je 1234).

V cilju zaščite svojih osebnih podatkov redno spreminjajte to telefonsko kodo.

8.6.3 ZAŠČITA ZASEBNOSTI

S telefonsko kodo lahko drugim preprečite uporabo nastavitvev, ki jih imate na vašem telefonu.

9. UPORABA TELEFONA

9.1 VKLOP/ZKLOP TELEFONA

Pritisnite in pridržite tipko končanja povezave, da vklopite ali izklopite telefon.

1. Če je v telefonu samo ena kartica SIM, se na zaslonu prikaže polje za vnos kode telefona in koda PIN (če so vklopljena varovala). Po vnosu koda telefona in koda PIN preide telefon v stanje pripravljenosti za trenutno kartico SIM.

2. Če sta v telefonu dve kartici SIM, se lahko (odvisno od nastavitve varoval) prikaže polje za vnos kode SIM1 PIN in koda SIM2 PIN. Zaprošeni boste, da vnesete eno kodo za drugo.

Če se zmotite pri vnosu koda PIN in koda telefona, lahko znake brišete s pritiskanjem na tipko DFT (desna funkcijska tipka).

Po vklopu telefon samodejno poišče omrežje(-a).

Če telefon zazna pooblaščenno omrežje, se na zaslonu prikažeta ime omrežja in raven signala. Če telefon omrežja ne zazna, se lahko opravlja samo klice v sili ter koristi nekomunikacijske funkcije.

9.2 IZHODNI KLICI

V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Pritisnite desno funkcijsko tipko "Briši", da odstranite napačno vnesene znake.

Po vnosu pravilne številke, pritisnite klicno tipko, s tipkama gor/dol izberite, s katere kartice SIM želite poklicati, in ponovno pritisnite klicno tipko.

1. Klicanje internih števil.

Na nekatere interne številke se ne da poklicati neposredno in je zato treba najprej z vnosom glavne številke klicati na telefonsko centralo ali magistralo, ter šele nato poklicati interno številko.

2. Opravitev mednarodnega klica.

Za izvedbo mednarodnega klica morate pred številko vnesti "00" ali "+". Za vnos "+" uporabite tipko "*".

3. Klicanje številke z lastnega telefonskega imenika.

Vstopite v Imenik prek menija, uporabite navigacijski tipki gor/dol, da poiščete iskano osebo in številko ali pa pritisnite prvo črko imena osebe za dostop do imen oseb, ki se začnejo na to črko, ter nato izberite želeno številko. Pritisnite klicno tipko, izberite kartico SIM, s katere želite klicati, in znova pritisnite klicno tipko.

4. Klicanje številke iz zgodovine klicev.

Vstopite v Register opravljenih pogovorov (pritisnite klicno tipko v stanju pripravljenosti ali vstopite skozi meni), uporabite navigacijski tipki gor/dol, da izberete želeno številko (osebo). Pritisnite desno/levo za pomikanje med klicanimi številkami, sprejetimi in zavrnjenimi ter nesprejetimi klici.

9.3 DOHODNI KLICI

V primeru dohodnega klica vas telefon o tem obvesti z ustreznim signalom; če vaše omrežje sprejema ID kličočee osebe, se na zaslonu izpiše ime ali številka kličočega (odvisno od tega, ali se podatki o kličočee osebi nahajajo v vašem telefonskem imeniku).

1. Pritisnite klicno tipko ali levo funkcijsko tipko, da sprejmete dohodni klic.
2. Če je v funkciji (Nastavitve ->Klicne nast. ->Drugo ->Samod. snemanje klicev) izbrana opcija snemanja, se bo po sprejemu klica pogovor snemal.

3. Če ne želite sprejeti dohodnega klica, pritisnite tipko za končanje povezave. Če želite utišati klic, pritisnite desno funkcijsko tipko.
4. Tekom trajanja klicne povezave izberite Meni za nastavitve glasnosti, vstop v imenik ali sporočila, v register klicev, za prekinitev povezave, utišanje klica, dodaj novega klica ali začetek snemanja. Pritisnite sredinsko funkcijsko tipko za vklop/izklop prostoročnega načina. S tipkama gor/dol lahko prilagodite glasnost pogovora.

9.4 ZAKLEPANJE TIPKOVNICE

Za zaklenitev tipkovnice pritisnite levo funkcijsko tipko in nato tipko ***. Če je aktivirano samodejno zaklepanje tipkovnice, bo telefon samodejno zaklenil tipkovnico po vnaprej določenem času. Za odklenitev tipkovnice pritisnite levo funkcijsko tipko in nato ***.

9.5 KLICANJE NA ŠTEVILKO ZA KLICE V SILI

Lahko neposredno kličete na številko za klice v sili 112 brez kartice SIM. 112 je evropska številka za klice v sili.

10. SPOROČILA SMS IN MMS

Telefon omogoča pošiljanje in prejetje besedilnih sporočil SMS in večpredstavnostnih sporočil MMS.

Za vstop v **MENI Sporočila** v stanju pripravljenosti pritisnite levo funkcijsko tipko in nato izberite Sporočila -> Sprejemni nabiralnik.

10.1 SPREJEMNI NABIRALNIK

Ko prejmete besedilno sporočilo, se oglasi ton in na zaslonu se prikaže ustrezen simbol sporočila.

Pritisnite levo funkcijsko tipko "Preberi", da odprete sporočilo. Pritisnite desno funkcijsko tipko "Izhod", da preberete sporočilo pozneje, nato pa tipko OK, da preberete novo sporočilo.

Ko je pomnilnik za sporočila poln, se na zaslonu pojavi sporočilo »Pomnilnik poln«. Da boste lahko prejeli nova sporočila, morate prej izbrisati nekatera prej prejeta sporočila iz mape sprejemnega nabiralnika. Če obseg novega sporočila presega proste zmogljivosti mape sprejemnega nabiralnika, se del besedila sporočila izgubi in prejeta sporočila ni popolno.

Vstopite v Meni -> Sporočila -> Sprejemni nabiralnik -> V redu (sredinska funkcijska tipka), da preberete izbrano sporočilo. Pritisnite levo funkcijsko tipko "Opcije", da prikazete naslednji meni:

- Odgovori: odgovorite lahko s SMS ali MMS.
- Izbrisi: sporočilo bo izbrisano.
- Poveži: pokliči pošiljalca sporočila.
- Blokiralj/odblokiralj: blokiranih sporočil ni možno izbrisati.
- Prenesi: sporočilo lahko prenesete v telefon ali na kartico SIM.
- Kopiraj: sporočilo lahko kopirate v telefon ali na kartico SIM.
- Označi: označena sporočila lahko prenesete, kopirate, blokirate ali odgovorite nanje z SMS/MMS.
- Razvrsti: razvrstite sporočila po času, nasprotni osebi, opisu ali vrsti.
- Dodaj pošiljalca v: pošiljalca lahko dodate novi ali obstoječi postavki v imeniku.
- Izbrisi ponavljajoče se številke: omogoča brisanje vseh sporočil, prejetih s te številke.
- Dodaj na črni seznam: s te številke ne bodo več prihajali SMS-i.

10.2 PISANJE IN POŠILJANJE SMS SPOROČIL

1. Pojdite v Meni -> Sporočila -> Napiši sporočilo, da odprete urejevalnik sporočil. Vnesite številko prejemnika ali številko izberite s seznama oseb v imeniku s pritiskom na sredinsko funkcijsko tipko. Izberite prejemnika(-e) s seznama in pritisnite Opcije -> V redu. S tipko dol pojdite v polje za sporočilo in vnesite svoje sporočilo. **Spreminjanje načina vnosa besedila:** za spremembo načina vnosa elementov besedila (številke, velike ali male črke), pritisnite tipko "#" in nato izberite ustrezno z uporabo tipk gor/dol.

Opomba: Besedilo posameznega sporočila je lahko dolgo do 160 znakov. Če se uporablja poljske dialektične znake, je lahko sporočilo omejeno na 60 znakov. Podatek o tem, koliko znakov in koliko SMS-ov bo poslanih, je prikazan v zgornjem desnem kotu. Način in vnosa besedila in jezik le-tega lahko spremenite z uporabo tipke "#".

2. Pošiljanje sporočil SMS-a - pritisnite levo funkcijsko tipko "Opcije", za izbor kakšne izmed naslednjih možnosti tekom urejanja sporočila:

- Pošlji: sporočilo bo poslano
- Vstavi predlogo: izberite predlogo, ki jo želite vstaviti
- Vstavi **kontaktno osebo**: izberite kontaktno osebo, ki jo želite vstaviti
- Dodaj emotikon: izberite čustveni simbol, ki ga želite dodati
- Shrani kot osnutek: izberite, če želite sporočilo shraniti v mapo Osnutki
- Izhod: izhod iz sporočila brez shranitve

10.3 PISANJE IN POŠILJANJE SPOROČIL MMS

Vstopite v meni -> Sporočila -> Napiši sporočilo -> MMS, da odprete urejevalnik sporočil.

Pritisnite levo funkcijsko tipko "Opcije", da lahko med urejanjem sporočila izbirate med naslednjimi možnostmi:

- Pošlji: ko dodate prejemnika, izberite to možnost, da pošljete sporočilo.
- Predogled: omogoča predogled večpredstavnostnega sporočila.
- Dodaj prejemnika: vnesite številko prejemnika sporočila ali jo poiščite v telefonskem imeniku.
- Dodaj: omogoča dodati sporočilu besedilo, diapozitiv, sliko, zvočni ali video posnetek.
- Shrani kot osnutek: izberite, če želite sporočilo shraniti v mapo Osnutki
- Nastavi čas diapozitiva: nastavite čas predvajanja diapozitiva.

10.4 GLASOVNA POŠTA

Glasovna pošta je storitev operaterja, ki omogoča prejetje glasovnih posnetkov, posnetih, kadar se komu ne uspe povezati z nami. Za več informacij se obrnite na svojega operaterja. Številko glasovne pošte lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Treba je izbrati: Meni -> Sporočila -> Glasovna pošta, nato izberite kartico, na katero želite vnesti številko glasovne pošte.

Ko v stanju pripravljenosti pridržite tipko 1 na tipkovnici, se aktivira glasovna pošta.

10.5 NASTAVITVE SMS IN MMS

V Meniju -> Sporočila pritisnite Opcije -> Nastavitve, da spremenite parametre storitve SMS/MMS kartice SIM1/SIM2.

Nastavite lahko številko centra za sporočila, veljavnost sporočila, lahko vklopite/izklopite poročila o dostavi, vkl./izkl. shranjevanje poslanih sporočil ter izberite, kam želite shranjevati sporočila.

11. INFORMACIJE V ZVEZI Z BATERIJAMI

V telefonu se nahaja baterija, ki se jo lahko izpraznjeno ponovno napolne z uporabo polnilca, priloženega napravi.

Čas delovanja telefona z enim polnjenjem baterije je odvisen od različnih pogojev uporabe. Bistveno krajši čas delovanja je posledica tako tega, kako daleč stran od relejne postaje se nahajamo, kot tudi dolžine in števila opravljenih pogovorov. Ko se premeščamo, se telefon, ki ga mamó s seboj, nenehno preklaplja med relejnimi postajami, kar močno vpliva tudi na čas delovanja.

Po nekaj sto polnjenjih in praznjenjih se lastnosti baterije seveda poslabšajo. Če uporabnik opazi znatno poslabšanje zmogljivosti, mora nabaviti novo baterijo.

Uporabljati se sme izključno samo baterije, ki jih priporoča proizvajalec. Ne sme se puščati polnilca prikljupljenega več kot 2-3 dni.

Pozor: Telefona se ne sme imeti na mestih s previsoko temperaturo. To ima lahko negativen vpliv na baterijo in sam telefon.

Nikoli se ne sme uporabljati baterije z vidnimi poškodbami. To lahko povzroči kratek stik in poškodovanje telefona. Baterija mora biti vložena s pravilno polariteto.

Puščanje baterije na mestih s previsoko ali prenizko temperaturo ima za posledico skrajšanje njene življenjske dobe. Baterija naj se nahaja v pogojih temperature med +15 in +25 °C. Če se v telefon vstavi mrzlo baterijo, je možno, da telefon ne bo deloval pravilno, to povzroči tudi nevarnost poškodovanja.

12. INFORMACIJE V ZVEZI Z VARSTVOM OKOLJA

Pozor: Ta naprava je skladno z evropsko direktivo 2012/19/EU in poljskim Zakonom o odrahljeni električni in elektronski opremi označena s simbolom prečrtanega zabojnika za odpadke.



Takšna oznaka obvešča, da se te opreme po prenehanju njene uporabnosti oz. uporabe ne sme odlagati skupaj z navadnimi gospodinjstskimi odpadki.

Pozor: Te opreme se ne sme odlagati med komunalne odpadke!!! Izdelek je treba odstraniti s selektivnim zbiranjem – z oddajo na mestih, posebej namenjenih za te vrste odpadkov.

S pravilnim ravnanjem z odrahljeno električno in elektronsko opremo preprečimo posledice, škodljive za zdravje ljudi in naravno okolje, ki bi nastopile zaradi v njej prisotnih nevarnih komponent v pogojih nepravilnega skladiščenja in obdelave take opreme.



Komplet vsebuje baterijo Li-ion. Odrabljene baterije so škodljive za okolje. Odrabljeno baterijo je treba oddati na posebej določeno zbirno mesto, kjer se odrabljene baterije hrani v ustreznih posodah, skladno z veljavnimi predpisi. Baterij in akumulatorjev se ne sme odlagati med navadne komunalne odpadke, pač pa se jih mora oddajati na ustrežna zbirna mesta.

BATERIJ IN AKUMULATORJEV SE NE SME ODMETAVATI V OGENJI!

Ta navodila za uporabo so namenjena samo informativnim ciljem. Nekatere opisane funkcije in opcije se lahko razlikujejo od v njih opisanih v odvisnosti od konkretne programske opreme in države.

V primeru potrebnosti tehnične pomoči priporočamo, da telefonsko kontaktirate tehnični oddelek - (+48) 32 325 07 00 ali pošljete e-poštno sporočilo na serwis@maxcom.pl

Naša spletna stran:

<http://www.maxcom.pl/>

Pozor: Ustreznost pogojev delovanja baterije je odvisna od lokalnega okolja omrežja, od kartice SIM in uporabe telefona.

Proizvajalec ne odgovarja za posledice, nastale zaradi nepravilne uporabe, zlorabe telefona ali neupoštevanja navodil za uporabo.

Pozor: Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb ali sprememb brez predhodnega obvestila. Blagovni znaki, ki so omenjeni ali uporabljeni v tem gradivu, so last njihovih lastnikov.

13. INFORMACIJE O SAR

Ta model izpolnjuje mednarodne smernice na področju učinkovanja radijskih valov. Ta naprava je oddajnik in sprejemnik radijskih valov. Zasnovana je tako, da ne prekoračuje mejnih vrednosti učinkovanja radijskim valovom, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ob upoštevanju zadostne varnostne rezerve za zagotovitev zaščite za vseh ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje. Te smernice operirajo z mersko enoto, imenovano Specific Absorption Rate (SAR) – specifična absorpcija.

Mejna vrednost koeficienta SAR za mobilne naprave, ki jo je določila ICNIRP, je 2,0 W/kg. Vrednost SAR se meri pri največji oddajni moči, pri čemer je dejanska vrednost med delovanjem naprave običajno nižja od zgoraj navedene ravni. To je posledica samodejnih sprememb nivoja moči naprave, katerih cilj je zagotovitev, da naprava uporablja le minimum, ki je potreben za povezavo z omrežjem.

Čeprav lahko prihaja do razlik v vrednostih SAR za različne modele telefonov ter tudi pri različnih položajih uporabe istega telefona, so vse te vrednosti skladne s predpisi o varnih ravneh sevanja.

Svetovna zdravstvena organizacija je ugotovila, da do zdaj opravljene raziskave kažejo, da ni potrebno uvajati posebnih omejitev pri uporabi mobilnih naprav. Poudarja tudi, da je treba v želji zmanjšati vplive sevanja omejiti dolžine pogovorov ali pa med pogovori uporabljati slušalke ali glasni zvočnik, da telefona ni treba držati blizu telesa ali glave.

Najvišja v testih izmerjena vrednost SAR	
Koeficient SAR - naprava pri glavi	1,053 W/kg 10g (GSM900) 0,497 W/kg 10g (GSM1800)
Koeficient SAR - naprava pri telesu	0,886 W/kg 10g (GSM900) 0,557W/kg 10g (GSM1800)

Vrednosti SAR se lahko razlikujejo tudi v odvisnosti od različnosti zahtev glede poročanja in testiranja po državah ter od različnosti frekvenčnih pasov v posameznih omrežjih.

Frekvenčna območja:
GSM900: 880–915 MHz(TX); 925–960 MHz(RX)
GSM1800: 1710–1785 MHz(TX); 1805-1880 MHz(RX)
Bluetooth: 2402-2480 MHz

Maksimalna moč radijske frekvence, oddajane v frekvenčnem območju:
GSM 900: 33,19 dBm
GSM1800: 29,98 dBm
Bluetooth: 2,481 dBm

14. IZJAVA O SKLADNOSTI

Maxcom S.A. s tem izjavlja, da je tip radijske naprave:

mobilni telefon MAXCOM MM142

skladen z Direktivo 2014/53/EU in Direktivo 2011/65/EU (RoHS)

Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<http://www.maxcom.pl/>