

Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN 3 φορές στη σειρά θα κλειδώσει την κάρτα SIM. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

11.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος δεν επιτρέπει στους άλλους να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό σας χωρίς άδεια (ο αρχικός κωδικός κλειδώματος είναι 1234). Με τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου είναι δυνατό να αποκλείσετε άλλους από τη χρήση επιλεγμένων ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας.

12ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής (MENU / Ξεκλειδώμα) και, στη συνέχεια, *****. Κατά τη διάρκεια μιας σειροχόμενης κλήσης, δεν είναι απαραίτητο να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου, το οποίο απαιτεί την εισαγωγή κωδικού για να επιτρέψει την πρόσβαση στη χρήση του τηλεφώνου. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, μεταβείτε στο Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδώμα πληκτρολογίου > Κατάσταση (ο αρχικός κωδικός του τηλεφώνου είναι 1234).

12.1 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλειδώμα του πληκτρολογίου, επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου Στη συνέχεια, επιλέξτε το χρονικό διάστημα αδράνειας μετά το οποίο το πληκτρολόγιο θα κλειδώνει αυτόματα και επιβεβαιώστε την επιλεγμένη θέση με το ΑΠΕ «ΟΚ».

13ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα. Διάστημα – πατήστε 0. Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1. Για να εισαγάγετε ένα σύμβολο ή ένα ειδικό χαρακτήρα, πατήστε *****. Πατώντας το πλήκτρο #, μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

- PI - πολωνικό αλφάβητο, κεφαλαία γράμματα μετά την τελεία,
- pl - πολωνικό αλφάβητο, πεζά γράμματα,
- PL - πολωνικό αλφάβητο, κεφαλαία γράμματα,
- 123 – ψηφία.

14ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε το δεξί πλήκτρο επιλογής «Διαγραφή» για να διαγράψετε τα λανθασμένα δεδομένα που έχετε εισαγάγει. Αφού εισαγάγετε τον σωστό αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να πραγματοποιήσετε την κλήση. **1. Πραγματοποίηση κλήσεων στους εσωτερικούς αριθμούς** Ορισμένοι εσωτερικοί αριθμοί δεν είναι άμεσα προσβάσιμοι και είναι απαραίτητο να καλέσετε πρώτα το τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια να επιλέξετε τον εσωτερικό αριθμό. **2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων** Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να εισαγάγετε το σύμβολο «+», χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **«*»**. **3. Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών.** Εισέλθετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να βρείτε την επαφή ή πληκτρολογήστε το μέρος του ονόματος που αναζητάτε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης. **4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων.** Μεταβείτε στο Ιστορικό κλήσεων (πατώντας το πλήκτρο κλήσης σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης

Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

5. Ταχεία κλήση (πλήκτρα 2 + 9)

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

14.1 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

15ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 χωρίς κάρτα SIM. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

16ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό, πατήστε Επιλογές> Προσθήκη σε επαφή, πατήστε Εντάξει, επιλέξτε που θέλετε να κάνετε την αποθήκευση (ως νέα επαφή ή προσθέτοντας τον αριθμό σε μια υπάρχουσα επαφή), επιλέξτε την μνήμη (Τηλέφωνο ή SIM) και πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής> Αποθήκευση. Εάν έχετε επιλέξει να αποθηκεύσετε μια επαφή στο τηλέφωνό σας, μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία, έναν πρόσθετο αριθμό, να αλλάξετε τον ήχο κλήσης.

17 ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο, από το ΜΕΝΟΥ επιλέξτε : Επαφές > Επιλογές > Άλλα > Ταχεία κλήση. Επιλέξτε το πλήκτρο στο οποίο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο OK ή Επιλογές > Επεξεργασία. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε OK για να αποθηκεύσετε.

18 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε Menu > Μηνύματα > Εισερχόμενα στην κατάσταση αναμονής. Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξηθεί ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

18.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

- Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Μηνύματα.
- Επιλέξτε Νέο μήνυμα.
- Προσθέστε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
- Πατήστε το πλήκτρο OK ή Επιλογές > Αποστολή. Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλά άτομα, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό μετά την άνω τελεία κατά την εισαγωγή του αριθμού ή προσθέστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση ως πρόχειρο (το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα. Πατήστε Επιλογές>Προσθήκη για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο, να προσθέσετε μια φωτογραφία, να προσθέσετε ένα emoji, να εισάγετε ένα πρότυπο κ.λπ.

18.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Όταν στην οθόνη βλέπτε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα>Εισερχόμενα>Ανάζητηση του επιθυμητού μηνύματος

Πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής Επιλογές:

- Απάντηση – αποστολή SMS / MMS στον αποστολέα,
- Διαγραφή – διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος,
- Κλήση – πραγματοποίηση κλήσης προς τον αποστολέα,
- Αποκλεισμός – αποκλείει τη δυνατότητα διαγραφής μηνυμάτων,
- Μετακίνηση – αλλαγή του χώρου αποθήκευσης του μηνύματος,
- Αντιγραφή – αντιγραφή του τρέχοντος μηνύματος σε άλλη μνήμη,
- Επιλογή – δυνατότητα επιλογής επιλεγμένων μηνυμάτων,
- Ταξινόμηση – αλλαγή της κατηγορίας ταξινόμησης των μηνυμάτων,
- Εισαγωγή –
- Εξαγωγή –
- Προσθήκη αποστολέα σε – δυνατότητα προσθήκης αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο,
- Διαγραφή από τον ίδιο αριθμό – επιλογή και διαγραφή μηνυμάτων από έναν αποστολέα,

- Προσθήκη στη μαύρη λίστα – δυνατότητα προσθήκης αριθμού στη μαύρη λίστα, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό κλήσεων και SMS για αυτόν τον αριθμό τηλεφώνου.

18.2.1 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπείτε στο Μενού και επιλέξτε: Μηνύματα > Επιλογές > Ρυθμίσεις > SMS / MMS. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: κέντρο μηνυμάτων, ισχύς μηνυμάτων, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αναφοράς παράδοσης, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αποθήκευσης αποσταλμένων μηνυμάτων, επιλογή θέσης αποθήκευσης μηνυμάτων κ.λπ.

19ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία του φορέα δικτύου, με τη χρήση της οποίας είστε σε θέση να ηχογραφήσετε τη φωνή σας, την οποία στη συνέχεια θα μπορέσει να ακούσει αυτός που αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί σας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Για να εισάγετε τον αριθμό, πηγαίνετε στο: Μενού >Μηνύματα > Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου. Όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, αφού πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 θα ενεργοποιήσετε το φωνητικό ταχυδρομείο.

20ΓΛΩΣΣΑ

Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Γλώσσα > Γλώσσα μενού. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού του τηλεφώνου. Εάν ρυθμίσετε κατά λάθος μια ξένη γλώσσα, για να αλλάξετε στη σωστή, σε κατάσταση αναμονής πατήστε Αριστερό Πλήκτρο Επιλογής > Κάτω > OK > Κάτω > OK > Κάτω > OK > Αριστερό Πλήκτρο Επιλογής. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή γλώσσα και πατήστε OK.

21ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Ασφάλεια>Μαύρη λίστα>Ρυθμίσεις μαύρης λίστας:

- Φραγή κλήσεων,
- Φραγή μηνυμάτων.

Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή και οι αριθμοί προστίθενται στη μαύρη λίστα, το τηλέφωνο απορρίπτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις ή/και τα SMS από τους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα. Για να προσθέσετε γρήγορα έναν αριθμό στη μαύρη λίστα, επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό από το αρχείο κλήσεων και πατήστε Επιλογές>Προσθήκη στη μαύρη λίστα.

Για να ελέγξετε ποιοι αριθμοί βρίσκονται στη μαύρη λίστα επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Ασφάλεια >Μαύρη λίστα >Μαύρη λίστα. Για να διαγράψετε έναν αριθμό από τη μαύρη λίστα, επιλέξτε τον αριθμό στη Μαύρη λίστα > Επιλογές > Διαγραφή > OK.

22ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης (απενεργοποίηση υπηρεσιών δικτύου κινητής τηλεφωνίας) επιλέξτε: Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Διπλή SIM > Λειτουργία αναμονής > Λειτουργία πτήσης ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού κλήσης και επιλέξτε τη λειτουργία πτήσης.

23ΚΑΜΕΡΑ

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πατήστε το πλήκτρο OK. Η μεγέθυνση/σμίκρυνση γίνεται με τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω/κάτω.

Για να μεταβείτε σε βίντεο, πατήστε το πλήκτρο Επιλογές > Περισσότερες επιλογές > Κάμερα.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, επιλέξτε: Μενού > Πολυμέσα > Φωτογραφίες. Το πρόγραμμα προβολής φωτογραφιών σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία εικόνων που έχουν αποθηκευτεί σε μορφή png και jpg. Για να ανοίξετε μια εικόνα, πατήστε το πλήκτρο OK. Η προβολή των επόμενων εικόνων γίνεται με τα πλήκτρα πλοήγησης πάνω / κάτω / αριστερά / δεξιά.

24ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ FM

Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο FM.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε το πλήκτρο OK. Με τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου. Για να αναζητήσετε σταθμούς, πατήστε Επιλογές > Αυτόματη αναζήτηση αποθήκευση. Αφού βρείτε σταθμούς, μπορείτε να επιλέξετε έναν πατώντας Επιλογές > Λίστα σταθμών > επιλέξτε έναν σταθμό > Επιλογές > Αναπαραγωγή. Για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης ή Επιλογές > Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο. Εάν έχει συνδεθεί ακουστικό στο τηλέφωνο, μπορείτε να ακούσετε το ραδιόφωνο μέσω του ηχείου. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε Επιλογές > Εξωτερικό ηχείο.

Προσοχή! Η ποιότητα του λαμβανόμενου σήματος εξαρτάται από το σημείο όπου βρίσκεστε. Η λήψη των ραδιοφωνικών σταθμών επηρεάζεται από πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν κακή ποιότητα λήψης, αλλά αυτό δεν αποτελεί λόγο για την υποβολή παραπόνου για το προϊόν.

25ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μενού > Ξυπνητήρι

Μπορείτε να ρυθμίσετε και να ενεργοποιήσετε έως και 3 ξυπνητήρια. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να επιλέξετε μία θέση. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο OK. Κατά την επεξεργασία, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του ξυπνητηριού, την ώρα, τον ήχο και τη λειτουργία επανάληψης. Αφού συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία, επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού πατώντας το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το επιλεγμένο ξυπνητήρι, πατήστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής. Κατά την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε πατώντας το αριστερό πλήκτρο επιλογής «Απενεργοποίηση» ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής πατώντας το δεξί πλήκτρο επιλογής «Αναβολή» (με την επιλογή αυτή, το ξυπνητήρι θα χτυπήσει μετά από 5 λεπτά).

Προσοχή! Τα ενεργοποιημένα ξυπνητήρια θα ενεργοποιηθούν ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, εάν η κατάσταση της μπαταρίας το επιτρέπει.

26ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

26.1 ΠΡΟΦΙΛ ΗΧΟΥ

Για να αλλάξετε τους ήχους, επιλέξτε: Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Επιλογές > Ρυθμίσεις.

Για να αλλάξετε γρήγορα την ένταση της κλήσης, κατά τη διάρκεια της κλήσης χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω / Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση σε κλίμακα από 1 έως 15. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν για μελλοντική χρήση.

26.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΩΝ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο> Ρυθμίσεις συντομεύσεων. Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των συντομεύσεων του δεξιού πλήκτρου επιλογής και των πλήκτρων πλοήγησης Πάνω, Κάτω, Αριστερά και Δεξιά.

27 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ. Ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου εξαρτάται από διάφορες συνθήκες λειτουργίας. Η απόσταση από τον σταθμό αναμετάδοσης, καθώς και η διάρκεια και ο αριθμός των κλήσεων, επηρεάζουν σημαντικά τη διάρκεια λειτουργίας. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η μπαταρία χάνει φυσικά τις ιδιότητές της μετά από πολλούς κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Εάν ο χρήστης παρατηρήσει σημαντική απώλεια απόδοσης, πρέπει να προμηθευτεί νέα μπαταρία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες. **Προσοχή:** Μην αφήνετε το τηλέφωνο σε μέρη με πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη μπαταρία και στο ίδιο το τηλέφωνο. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρία με ορατές ζημιές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να καταστρέψει το τηλέφωνο. Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με την πολικότητα. Η αποθήκευση της μπαταρίας σε μέρη με πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Εάν τοποθετήσετε κρύα μπαταρία στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος βλάβης.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρία με ορατές ζημιές. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και να καταστρέψει το τηλέφωνο. Η μπαταρία πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με την πολικότητα. Η αποθήκευση της μπαταρίας σε μέρη με πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C. Εάν τοποθετήσετε κρύα μπαταρία στο τηλέφωνο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος βλάβης.

28 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ με το σύμβολο ενός διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων.

Η σήμανση αυτή υποδεικνύει ειδή ο εξοπλισμός αυτός, μετά τη λήξη της χρήσης του, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα.

Προσοχή: αυτό το εξοπλισμό δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα!!! Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται μέσω της επιλεκτικής συλλογής σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικίνδυνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού. Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.



σημείο συλλογής.



ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΈΚΡΗΞΗ!

29 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Το μοντέλο αυτό πληροί τις διεθνείς οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Η τιμή SAR μετράται στη μέγιστη ισχύ εκπομπής, η πραγματική τιμή κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι συνήθως χαμηλότερη από την παραπάνω ένδειξη. Αυτό οφείλεται στις αυτόματες αλλαγές της ισχύος της συσκευής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη ισχύ που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις τιμές του συντελεστή SAR για διαφορετικά μοντέλα τηλεφώνων, ακόμη και για διαφορετικές θέσεις χρήσης, όλες είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς σχετικά με τα ασφαλή επίπεδα ακτινοβολίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιοσδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειωθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR που μετρήθηκε στις δοκιμές	Όριο	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	0.501 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό (απόσταση 5mm)	0.651 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο άκρο (απόσταση 0mm)	1.018 W/kg 10g	4.0 W/kg

Οι τιμές του SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

30 ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
GSM 900	880- 915 MHz	32.03 dBm
GSM 1800	1710- 1785 MHz	29.10 dBm
Επικοινωνία μικρής εμβέλειας	2402- 2480 MHz	4.00 dBm
Ραδιόφωνο FM	87,5 - 108 MHz	-

31 ΑΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου: κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM142L συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ και την οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης που κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Προσοχή! Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα. Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης στο τηλέφωνο 32 325 07 00 ή μέσω email στη διεύθυνση service@maxcom.pl. **Η ιστοσελίδα μας:** <http://www.maxcom.pl/>

Οι σωστές συνθήκες λειτουργίας του τηλεφώνου καθώς και της μπαταρίας εξαρτώνται από το περιβάλλον του τοπικού δικτύου, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλεφώνου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλείπους τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση.

MAXCOM S.A.
ul. Towarowa 23a
43-100 Tychy
τηλ.: 32 327 70 89
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

