

maxcom

Εάν διαπιστώσετε ανωμαλίες στη λειτουργία του τηλεφώνου επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της MAXCOM ή στείλτε παράπονο στον πωλητή.

Άμεσος αριθμός επικοινωνίας: 32 325 07 00

MM718 GR

Κινητό τηλέφωνο MM718

Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: το τηλέφωνο δουλεύει σε δίκτυο GSM 900/1800 MHz WCDMA 900/2100 MHz. LTE: 800/900/1800/2100/2500/2600 MHz. Πριν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τουλάχιστον μία κάρτα SIM.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το εγχειρίδιο αυτό δημοσιεύτηκε από τον κατασκευαστή. Διορθώσεις λόγω σφαλμάτων, ανακρίβειών στις παρούσες πληροφορίες και αναβαθμίσεων του τηλεφώνου ή του λογισμικού ενδέχεται να γίνουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αλλά παρ' όλα αυτά θα συμπεριληφθούν σε νεότερες εκδόσεις του εγχειριδίου χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες και οποιαδήποτε βοήθεια, επικοινωνήστε τη διεύθυνση: www.maxcom.pl. Ο κατασκευαστής διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου.

Τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο παραμένουν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων. Απαγορεύεται η αντιγραφή, μετάδοση, αποθήκευση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του υλικού που προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Έγχρωμη οθόνη: 1.77", 160X128 pix,
- Λειτουργία μεγαφώνου
- Μεγάλος χώρος στο τηλεφωνικό κατάλογο – έως 500 επαφές
- Λειτουργία αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS και MMS
- Ταχεία κλήση (3-9)
- Θέμα υψηλής αντίθεσης
- Ραδιόφωνο FM, συσκευή αναπαραγωγής ήχου και βίντεο (MP3/MIDI/AMR; AVI/MP4/3GP)
- Ξυπνητήρι, Ημερολόγιο, Πρόγραμμα εγγραφής ήχου, Αριθμομηχανή
- Φακός
- Μνήμη RAM + ROM: 48MB+128MB
- Υποστήριξη κάρτας microSD: έως 32GB
- Κάρτα SIM :Nano SIM
- Μπαταρία: 1000 mAh
- Χρόνος αναμονής: 100 ώρες*
- Χρόνος ομιλίας: 10 ώρες*
- Βάρος ακουστικού με μπαταρία:77,3 γραμμάρια
- Διαστάσεις:121x46x14 χιλιοστά
- *ανάλογα με τις συνθήκες και το σήμα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΕΤ:

- Κινητό τηλέφωνο
- Καλώδιο USB
- Μπαταρία
- Γρήγορο εγχειρίδιο χρήσης

Σημείωση: Συνίσταται να φυλάξετε τη συσκευασία, μπορεί να αποβεί χρήσιμη σε περίπτωση μεταφοράς. Επιπλέον, πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εγγύησης.

4 ΑΞΕΙΟΥΑΡ

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από τον κατασκευαστή αυτού του τηλεφώνου. Ελέγξτε ποια αξεσουάρ είναι διαθέσιμα από τον πωλητή σας.

5 ΘΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημείωση: τηρώντας τις ακόλουθες αρχές, θα ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο λανθασμένης χρήσης του τηλεφώνου σας.

- ΧΡΗΣΗ: Το τηλέφωνο εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, η οποία μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, των ιατρικών εξοπλισμών.
- Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών, για παράδειγμα σε νοσοκομεία, αεροπλάνα, βενζινόδικα ή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, γιατί θα μπορούσατε έτσι να εκθέσετε τους άλλους σε κίνδυνο.
- Κατά την οδήγηση, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας χωρίς το κατάλληλο σετ εξωτερικών ηχείων αυτοκινήτου.
- Η συσκευή και τα αξεσουάρ της ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά κομμάτια. Το τηλέφωνο και ο εξοπλισμός του πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά.
- ΣΕΡΒΙΣ: Μην πραγματοποιείτε επισκευές ή τροποποιήσεις μόνοι σας - τυχόν βλάβες θα πρέπει να αποκατασταθούν από εξειδικευμένο κέντρο σέρβις.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνο απαγορεύεται να καθαρίζεται με χημικά ή διαβρωτικά υλικά.
- ΦΑΚΟΣ: μην κοιτάτε κατευθείαν στη δέση φωτός.
- ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ: Εάν ο χρήστης έχει ακουστικό βαρηκοΐας, η ένταση του τηλεφώνου πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά και η ευαισθησία του ακουστικού βαρηκοΐας να ρυθμίζεται ανάλογα.
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Το τηλέφωνό σας είναι ραδιοπομπός που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ηλεκτρονικό ιατρικό εξοπλισμό ή εμφυτεύματα, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, βηματοδότες, αντλίες ινσουλίνης κ.λπ. Συνιστάται να διατηρείτε μια ελάχιστη απόσταση 15 εκατοστά μεταξύ του τηλεφώνου και του εμφυτεύματος. Μπορείτε να ζητήσετε από το γιατρό σας ή από τους κατασκευαστές του εν λόγω εξοπλισμού οποιαδήποτε συμβουλή σχετικά με το θέμα αυτό.

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο αποαγνήτισης, μην αφήνετε ηλεκτρικό εξοπλισμό να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνό σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- ΝΕΡΟ: το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Πρέπει να διατηρείται σε ένα στεγνό μέρος.
- ΣΚΟΝΗ: το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στη σκόνη, γ' αυτό μη το χρησιμοποιείτε σε σκονισμένο περιβάλλον.
- ΟΘΟΝΗ: αποφύγετε να πιέζετε πολύ δυνατά την οθόνη LCD ή να χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία, καθώς μπορεί να προκληθεί ζημιά.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα, καθώς υπάρχει κίνδυνος εκρήξης.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες, άμεσο ηλιακό φως ή υψηλή υγρασία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συστήματα θέρμανσης, πχ. ψυγεία, θερμάστρες, φούρνους, τζάκια, σκάφες, κ.λπ.
- Προστατέψτε την ακοή σας! Η παρατεταμένη έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να σας προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το ηχείο.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, ζητήστε την επισκευή της στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή υποβάλετε καταγγελία στον πωλητή. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ελαττώματα που προκαλούνται από τον χρήστη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης ή μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο χρήσης.

6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

1

OPERATOR

2

19-09.2023 Mon

3

12:00

4

Menu

5

Contacts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1. Εικονίδια που δείχνουν τις λειτουργίες (πίνακας παρακάτω).

2. Όνομα χειριστή

3. Ημερομηνία.

4. Ώρα.

5. Περιγραφή των πλήκτρων λειτουργίας

	Σήμα δικτύου		Δεν υπάρχει κάρτα SIM / Σφάλμα κάρτας SIM
	Καμία υπηρεσία		Δεν υπάρχει κάλυψη/
VoLTE	Υπηρεσία ενεργή	LTE	Ισχύς σήματος LTE
3G/ G	Κάλυψη 3G/2G		Λειτουργία πτήσης
	Νέο μήνυμα SMS / MMS		Αναπάντητη κλήση
	Μόνο δόνηση (προφίλ συνάντησης)		Σίγαση (σιωπηλό προφίλ)
	Ενεργό προφίλ «Έξω»		Ενεργή περιαγωγή
	Ενεργό ξυπνητήρι		Ενεργοποιημένη προώθηση κλήσεων
	Η μπαταρία είναι πλήρης		Η μπαταρία έχει αποφορτιστεί
Τα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού.		* Το εικονίδιο εμφανίζεται επίσης όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα δύο δίκτυα διάφορων παρόχων υπηρεσιών.	

7 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

1	Ηχείο κλήσης	
2	Οθόνη	
3	Πλήκτρο πλοήγησης επάνω κάτω αριστερά δεξιά	Όταν βρίσκεστε στο ΜΕΝΟΥ: Πατήστε ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ/ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ για να μετακινηθείτε στις επιλογές ή τις λειτουργίες, αλλάζτε τις ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: προς τα πάνω/κάτω – ρύθμιση έντασης ήχου Σε κατάσταση αναμονής: προς τα πάνω - συντόμευση για το πρόγραμμα αναπαραγωγής ήχου προς τα κάτω - συντόμευση για το ιστορικό κλήσεων προς τα αριστερά - συντόμευση για νέα μηνύματα SMS ΔΕΞΙΑ - συντόμευση για τα προφίλ
4	Πλήκτρο Εντάξει	Σε κατάσταση αναμονής: OK- κύριο μενού Στο μενού: Πατήστε OK για να επιλέξετε το επισημασμένο στοιχείο.
5	Αριστερό πλήκτρο επιλογής (ΑΠΕ)	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
6	Δεξί πλήκτρο επιλογής (ΔΠΕ)	Όπως στην περιγραφή της οθόνης
7	Πλήκτρο κλήσης	Σύντομο πάτημα: απάντηση σε κλήση, μετακίνηση στο Ιστορικό Κλήσεων σε κατάσταση αναμονής
8	Πλήκτρο τερματισμός κλήσης	Σύντομο πάτημα: επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, τερματισμός κλήσης. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του τηλεφώνου
9	Πλήκτρο 2 (ICE)	Σύντομο πάτημα: ψηφίο 2 Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση ΜΕΝΟΥ ICE (αγγλικά: In Case of Emergency, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης) - ένα ακρωνύμιο που ενημερώνει τους διασώστες για το ποιον πρέπει να καλέσουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 2 ICE θα εμφανίσετε τις επαφές και τις πληροφορίες χρήστη. Η φωτογραφία ICE είναι γνωστή στους διασώστες σε όλο τον κόσμο και παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το θύμα, γ' αυτό συνιστάται η συμπλήρωση των επαφών έκτακτης ανάγκης και των πληροφοριών χρήστη.
10	Αριθμητικά πλήκτρα	1 - Σύντομο πάτημα: ψηφίο 1 Παρατεταμένο πάτημα: τηλεφωνητής 3 έως 9 Σύντομο πάτημα: εισαγωγή του αντίστοιχου ψηφίου Παρατεταμένο πάτημα: κλήση του προγραμματισμένου αριθμού ταχείας κλήσης Εισαγωγή χαρακτήρων: *, +, P, W. Κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων: ειδικό χαρακτήρες Σύντομο πάτημα: αλλαγή λειτουργίας εισαγωγής κειμένου κατά την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Σε κατάσταση αναμονής - εισαγωγή χαρακτήρα # Παρατεταμένο πάτημα του #: εναλλαγή μεταξύ των προφίλ: σιωπηλό/δόνηση/κανονικό
	Πλήκτρο 0 (φακός)	1 - Σύντομο πάτημα: ψηφίο 0 Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση φακού Κατά την πληκτρολόγηση: πλήκτρο διαστήματος
12	Υποδοχή USB-C (φόρτισης)	
13	Υποδοχή ακουστικών	

14	Άνοιγμα του καλύμματος της μπαταρίας
15	Μικρόφωνο
16	Λυχνία φακού
17	Λαβή λουριού
18	Ηχείο κουδουνισμάτων
19	Κάλυμμα μπαταρίας

Σημείωση: για εξοικονόμηση ενέργειας, η οθόνη τίθεται αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης. Εάν η οθόνη σβήνει όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το ΑΠΕ και στη συνέχεια το «*» για να ξεκλειδώσετε.

8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

8.1 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM, ΚΑΡΤΑΣ SD ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτα nano SIM (4FF). Η χρήση άλλων καρτών SIM μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα ή στο ίδιο το τηλέφωνο. Την κάρτα SIM θα την προμηθευτείτε από τον φορέα σας. Φυλάξτε την κάρτα SIM μακριά από παιδιά. Οποιαδήποτε τριβή ή κάμψη μπορεί εύκολα να προκαλέσει ζημιά στην κάρτα SIM, γ' αυτό να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν την τοποθετείτε, την αφαιρείτε και την αποθηκεύετε.

Σημείωση: μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα SIM εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο. Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή με τις επιχρυσωμένες υποδοχές της στραμμένες προς τα κάτω, προαιρετικά τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης microSD. Δείτε την εικόνα παρακάτω:

8.2 ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Περιλαμβάνεται ένα καλώδιο USB για φόρτιση από τη θύρα USB του υπολογιστή ή για τη σύνδεση του φορτιστή Maxcom (πρέπει να αγοράστεί ξεχωριστά), ο οποίος πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: Τάση εισόδου (Input voltage): AC 100-240V 50/60Hz Τάση εξόδου (Output voltage): DC 5.0V Ρεύμα εξόδου (Output current): μίν.: 0.5A, μάζ.: 2A Ισχύς εξόδου (Output power) που παρέχει ο φορτιστής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ: μίν. 2.5W, μάζ. 10W

- Συνδέστε το μικρό βύσμα του καλωδίου USB στην υποδοχή USB στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.
- Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή του φορτιστή ή στην υποδοχή USB του υπολογιστή σας.
- Εάν χρησιμοποιείτε φορτιστή, συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα δικτύου για να ξεκινήσει η φόρτιση της μπαταρίας. Εάν συνδεθείτε σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής παρέχει τάση στην υποδοχή USB
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση και η ένδειξη της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας

Όταν η μπαταρία κοιντεύει να εξαντληθεί, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι χαμηλή. Το τηλέφωνο θα ηχήσει έναν προειδοποιητικό ήχο (εάν Μενού >Ρυθμίσεις >Προφίλ >Επιλογές >Ρυθμίσεις >Άλλοι ήχοι ειδοποίησης >Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας), όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Μην αφήνετε την μπαταρία αποφορτωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλιώς ενδέχεται να επηρεάστε αρνητικά την ποιότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρησιμοποιήστε μόνο τον φορτιστή που συστάσ ο κατασκευαστής για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του τηλεφώνου σας. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου. Κατά τη φόρτιση, το τηλέφωνο θα πρέπει να βρίσκεται σε αεριζόμενο χώρο όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμαίνεται μεταξύ 0° C ~ 45° C. Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης. Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα.

9 Κωδικοί ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9.1 Κωδικός PIN

Πρόκειται για τον ιδιωτικό κωδικό αναγνώρισης της κάρτας SIM που σας παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης. Ο κωδικός PIN2 παρέχεται από τον φορέα εκμετάλλευσης μαζί με τις κάρτες SIM. Ορισμένες κάρτες SIM δεν υποστηρίζουν αυτόν τον κωδικό. Η εισαγωγή λανθασμένου κωδικού PIN 3 φορές στη σειρά θα κλειδώσει την κάρτα SIM. Για να ξεκλειδώσετε την κάρτα, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK. τότε η κάρτα SIM σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα. Επικοινωνήστε με το φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες.

9.2 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Ο κωδικός κλειδώματος τηλεφώνου εμποδίζει άλλους να χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας χωρίς εξουσιοδότηση (ο αρχικός κωδικός τηλεφώνου είναι **0000**).

Για να προστατεύσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, αλλάξτε τον αρχικό κωδικό τηλεφώνου.

Με τον κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου είναι δυνατό να αποκλείσετε άλλους από τη χρήση επιλεγμένων ρυθμίσεων στο τηλέφωνό σας.

10 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Για να γράψετε κείμενο, πατάτε το αντίστοιχο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό γράμμα. Διάστημα – πατήστε 0.

Τελεία, κόμμα και άλλοι χαρακτήρες - πατήστε επανειλημμένα το 1.

Για να εισάγετε ένα σύμβολο ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πιέστε *****.

Για να εισάγετε έναν αριθμό πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο.

Για να αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου πατήστε το πλήκτρο **#**.

10.2 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού κλήσης για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

1. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα πεδίο για την εισαγωγή του κωδικού τηλεφώνου και του κωδικού PIN (εάν η ασφάλεια είναι ενεργοποιημένη). Μόλις εισαχθούν ο κωδικός τηλεφώνου και ο κωδικός PIN, το τηλέφωνο θα εισέλθει σε κατάσταση αναμονής. Εάν κάνετε κάποιο λάθος κατά την εισαγωγή του PIN και του κωδικού τηλεφώνου, μπορείτε να διαγράψετε τους χαρακτήρες πατώντας το ΔΠΕ.

Μετά την ενεργοποίηση, το τηλέφωνο αναζητά αυτόματα το δίκτυο.

Εάν το τηλέφωνο εντοπίσει ένα εξουσιοδοτημένο δίκτυο, το όνομα του δικτύου και η στάθμη του σήματος θα εμφανιστούν στην οθόνη. Εάν το δίκτυο δεν βρεθεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο κλήσεις έκτακτης ανάγκης ή να χρησιμοποιήσετε μη επικοινωνιακές λειτουργίες.

10.3 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε. Πατήστε το ΔΠΕ "Διαγραφή" για να διαγράψετε τα λανθασμένα δεδομένα που έχουν εισαχθεί. Μόλις εισαχθεί ο σωστός αριθμός, πατήστε το πλήκτρο πραγματοποίησης κλήσης.

1. Κλήση εσωτερικών αριθμών

Ορισμένοι εσωτερικοί αριθμοί δεν μπορούν να κληθούν απευθείας και είναι απαραίτητο να συνδεθείτε πρώτα με το τηλεφωνικό κέντρο και στη συνέχεια να καλέσετε τον αριθμό του εσωτερικού αριθμού.

2. Πραγματοποίηση διεθνών κλήσεων Για διεθνείς κλήσεις, θα πρέπει να εισάγετε "00" ή "+" πριν από τον αριθμό. Για να πληκτρολογήσετε ένα "+", χρησιμοποιήστε το πλήκτρο «*».

3. Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα επαφών

Εισέλθετε στις Επαφές μέσω του μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να βρείτε την επαφή ή πληκτρολογήστε το μέρος του ονόματος που αναζητάτε. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

4. Πραγματοποίηση κλήσης από το ιστορικό κλήσεων

Μεταβείτε στο ιστορικό κλήσεων (πατήστε το πλήκτρο κλήσης σε κατάσταση αναμονής ή εισέλθετε μέσω του μενού), χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης Πάνω/Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή επαφή. Πιέστε Δεξιά/Αριστερά για να πλοηγηθείτε μεταξύ αναπάντητων, κληθέντων, ληφθέντων και απορριφθέντων αριθμών.

5. Ταχεία κλήση

Εάν έχετε εκχωρήσει προηγούμενες επαφές στα πλήκτρα 3-9, σε κατάσταση αναμονής πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο πλήκτρο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

10.4 ΛΗΨΗ ΚΛΗΣΕΩΝ

Σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης, το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει με τον κατάλληλο τόνο, εάν το δίκτυό σας δέχεται αναγνώριση κλήσης, το όνομα ή ο αριθμός του καλούντος θα εμφανιστεί στην οθόνη (ανάλογα με το εάν τα στοιχεία του καλούντος υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο).

1. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή το ΑΠΕ για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

2. Εάν η επιλογή εγγραφής είναι επιλεγμένη (Ρυθμίσεις >Κλήσεις >Άλλα >Αυτόματη εγγραφή κλήσης), η κλήση θα ηχογραφείται μόλις απαντήσε.

3. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης. Για να κάνετε αίτηση μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK.

4. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα Αριστερά/Δεξιά για να μεταβείτε στις επαφές σας, να ξεκινήσετε την εγγραφή, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, να θέσετε την κλήση σε αναμονή, να κάνετε αίτηση της κλήσης. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Επάνω/Κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση της κλήσης.

10.5 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε το ΑΠΕ ακολουθούμενο από έναν αστερίσκο («*»). Εάν είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου (ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Οθόνη>Αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου), το τηλέφωνο θα κλειδώσει αυτόματα το πληκτρολόγιο μετά την παρέλευση του καθορισμένου χρόνου. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πιέστε το ΑΠΕ ακολουθούμενο από έναν αστερίσκο («*»).

10.6 ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Μπορείτε να καλέσετε απευθείας την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 112 χωρίς κάρτα SIM. Το 112 είναι ο ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης.

10.7 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΠΑΦΩΝ

Από την κατάσταση αναμονής επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό (ή επιλέξτε από τη λίστα κλήσεων > Πιέστε Επιλογές> Προσθήκη στις επαφές, επιλέξτε αν πρόκειται για νέα επαφή ή για ήδη αποθηκευμένη επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε μήνιμ (τηλέφωνο ή SIM)> OK> Πιέστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να επεξεργαστείτε το πεδίο >πιέστε ΑΠΕ (αποθήκευση) για να αποθηκεύσετε την επαφή.

10.8 ΤΑΧΕΙΑ ΚΛΗΣΗ

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο, από το ΜΕΝΟΥ επιλέξτε : Επαφές>Επιλογές>Άλλα>Ταχεία κλήση. Στη συνέχεια, επιλέξτε σε ποιο πλήκτρο θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή επιλέξτε από τη λίστα επαφών και πατήστε OK.

10.9 ΜΗΝΥΜΑΤΑ SMS και MMS

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τα μηνύματα κειμένου (SMS) και τα μηνύματα πολυμέσων (MMS). Όταν στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο , αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα. Για να μεταβείτε στο **ΜΕΝΟΥ μηνυμάτων SMS**, στην κατάσταση αναμονής ανοίξτε το ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε Μηνύματα>Εισερχόμενα. Όταν τα εισερχόμενα είναι γεμάτα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα λέει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράψτε κάποια μηνύματα για να αυξήσετε ο ελεύθερος χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων.

10.9.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

- Όταν βρίσκαστε στο ΜΕΝΟΥ, επιλέξτε Μηνύματα.
- Επιλέξτε Νέο μήνυμα
- Προσθέστε μια επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή πληκτρολογήστε τον επιθυμητό αριθμό.
- Πατήστε το πλήκτρο ΚΑΤΩ για να μεταβείτε στη δημιουργία μηνύματος, πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
- Μεταβείτε στις Επιλογές > Αποστολή. Εάν θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλά άτομα, πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό μετά την άνω τελεία κατά την εισαγωγή του αριθμού ή προσθέστε τους αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στον τηλεφωνικό κατάλογο. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε Επιλογές>Αποθήκευση ως πρόχειρο (το μήνυμα θα αποθηκευτεί στο φάκελο Πρόχειρα. Πατήστε Επιλογές>Προσθήκη για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με μια επαφή που είναι αποθηκευμένη στον τηλεφωνικό κατάλογο, να προσθέσετε ένα emoji, να εισάγετε ένα πρότυπο κ.λπ.

10.9.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Όταν στην οθόνη βλέπετε το εικονίδιο μη αναγνωσμένου μηνύματος ή θέλετε να διαβάσετε τα ληφθέντα μηνύματά σας, μεταβείτε στο ΜΕΝΟΥ και επιλέξτε: Μηνύματα>Εισερχόμενα>Αναζήτηση του επιθυμητού μηνύματος Πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να διαβάσετε το μήνυμα

- πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK για να απαντήσετε
- πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αποστολέα
- για να διαγράψετε, να προσθέσετε τον αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο κ.λπ. πατήστε Επιλογές και επιλέξτε το σχετικό στοιχείο.

10.9.3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

Μπείτε στο Μενού και επιλέξτε: Μηνύματα>Επιλογές> Ρυθμίσεις. Μπορείτε να ρυθμίσετε την εκκυρότητα των μηνυμάτων, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις αναφορές παράδοσης, να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήστε την αποθήκευση των απεσταλμένων μηνυμάτων, καθώς και να επιλέξετε πού θα αποθηκεύονται τα μηνύματα.

11 ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

Το φωνητικό ταχυδρομείο είναι μια υπηρεσία χειριστή που μας επιτρέπει να αφήνουμε ηχογραφησές φωνής όταν κάποιος αποτυγχάνει να συνδεθεί μαζί μας. Για να μάθετε περισσότερα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου σας. Ο φορέας του δικτύου σας μπορεί να σας παράσχει τον αριθμό του φωνητικού ταχυδρομείου σας. Επιλέξτε τον αριθμό: Μενού >Μηνύματα > Διακομιτής φωνητικού ταχυδρομείου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον αριθμό φωνητικού ταχυδρομείου. Αν κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο 1 στο πληκτρολόγιο, σε κατάσταση αναμονής, το φωνητικό ταχυδρομείο θα ξεκινήσει.

12 ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΝΟΥ>Ρυθμίσεις>Τηλέφωνο>Γλώσσα μενού. Σας επιτρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού του τηλεφώνου. Σε περίπτωση που κατά λάθος έχετε ορίσει μια ξένη γλώσσα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής πατήστε το κεντρικό πλήκτρο OK κα  η συνέχεια:
- 6x ΚΑΤΩ (εικονίδιο ) >OK
- 1 x ΚΑΤΩ >OK
- 1 x ΚΑΤΩ >OK
- OK, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε και ξαναπατήστε OK.

13 ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ

ΜΕΝΟΥ> Ρυθμίσεις> Ασφάλεια> Μαύρη λίστα
Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργή και οι αριθμοί προστίθενται στη μαύρη λίστα, το τηλέφωνο απορρίπτει αυτόματα τις εισερχόμενες κλήσεις ή/και τα SMS από τους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα.

14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

14.1 ΠΡΟΦΙΛ

Για να αλλάξετε τους ήχους επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Προφίλ >Επιλογές>Ρυθμίσεις.

14.2 ΨΗΦΗΛΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Για να ρυθμίσετε υψηλή αντίθεση, επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Θέματα >Θέμα 2

14.3 ΦΩΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΡΟΠΕΣ

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική προτροπή του καλούμενου αριθμού/εισερχόμενου αριθμού επιλέξτε: ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Προτροπή αριθμού

15 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις, επιλέξτε ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Ελεγχος για ενημερώσεις. Η μετάδοση δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη (ΜΕΝΟΥ >Ρυθμίσεις >Δίκτυο>Μετάδοση δεδομένων).

Εάν η μετάδοση δεδομένων είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο μπορεί να είναι συνεχώς συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο και να ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις. Για να αποφύγετε πρόσθετο κόστος, συνιστάται η χρήση πρόσθετων πακέτων δεδομένων ή προσφορών που διατίθενται από το Φορέα σας.

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΣΣΕΡΕΥΤΗ

Το τηλέφωνο έρχεται με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να φορτιστεί με το φορτιστή, ο οποίος παρέχεται στο σετ.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από διάφορες συνθήκες και επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μακριά βρίσκατε από το σταθμό αναμετάδοσης και πόσες κλήσεις κάνετε. Όταν μετακινείστε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας ψάχνει διάφορους σταθμούς αναμετάδοσης και αυτό επίσης επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Μετά από εκατοντάδες επαναφορτίσεις, και αποφορτίσεις, η μπαταρία σιγά σιγά χάνει τις φυσικές ιδιότητές της. Εφόσον παρατηρήσετε μια σημαντική απώλεια στην επίδοση του συσσωρευτή, θα πρέπει να αποκτήσετε ένα νέο συσσωρευτή.

Χρησιμοποιείτε μόνο συσσωρευτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μην αφήνετε το φορτιστή στην πρίζα για περισσότερο από 2-3 ημέρες.

Σημείωση: Μην κρατάτε το τηλέφωνο σε χώρους με πολύ υψηλή θερμοκρασία, επειδή αυτό μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην μπαταρία και το ίδιο το τηλέφωνο. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα συσσωρευτή που έχει εμφανείς ζημιές, γιατί Αν παρουσιαστεί βραχυκύκλωμα στην μπαταρία, μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη! Επίσης, μη φορτίσετε τον συσσωρευτή με ανάποδη πολικότητα.

Μην αφήσετε τον συσσωρευτή σε μέρη με υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία, γιατί αυτό θα μειώσει τη διάρκεια της ζωής της. Η μπαταρία πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 ° C έως 25 ° C. Στην περίπτωση που τοποθετήσετε μια κρύα μπαταρία, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά.

17 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΚ και την Πολωνική νομοθεσία για τα απόβλητα ηλεκτρικών ειδών.

Η εν λόγω σήμανση αποτελείται από ένα διεγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων και πληροφορεί

ότι αυτή η συσκευή, μετά από την περίοδο χρήσης της, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μαζί με τα άλλα απόβλητα των νοικοκυριών.

Σημείωση: αυτή η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου - πρέπει να απορριπτείτε σε ειδικά σημεία περιουλλογής σχεδιασμένα για την απόρριψη τέτοιου είδους συσκευών! Η κατάλληλη διάθεση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βοηθάει στην αποφυγή επιβλαβών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, οι οποίες προκύπτουν από την παρουσία των επικινδύνων υλικών και την ακατάλληλη αποθήκευση και επεξεργασία του εν λόγω εξοπλισμού.

Για να επιτρέψετε την ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή της συσκευασίας του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να τηρείτε τις κανόνες για τη διαλογή υλικών που έχουν συσταθεί σε τοπικό επίπεδο για αυτό το είδος των αποβλήτων.

Το σετ περιλαμβάνει τις μπαταρίες Li-ion. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικό σημείο σε κατάλληλο δοχείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! Ποτέ μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη!



18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SAR (ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή αναπαρνέριεται στις διεθνείς οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων. Η κινητή σας συσκευή είναι ένας πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την

προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους. Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως ρυθμός ειδικής απορρόφησης (SAR). Οι έλεγχοι για τον SAR διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό επίπεδο SAR μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή, επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η απαιτούμενη ισχύς για τη σύνδεση με το δίκτυο.

Διάφορα μοντέλα τηλεφώνου και ο τρόπος στον οποίο χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας ενδέχεται να οδηγήσουν σε διαφορετικές τιμές του SAR. Όλες αυτές οι τιμές είναι όμως σύμφωνες με τις διατάξεις για τα ασφαλή επίπεδα ακτινοβολίας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διαπίστωσε ότι οι τρέχουσες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ανάγκη για οποιασδήποτε ειδικούς περιορισμούς στη χρήση των κινητών συσκευών. Σημειώνει, επίσης, ότι αν θέλετε να μειώθούν οι επιπτώσεις της ακτινοβολίας θα πρέπει να περιορίσετε τη διάρκεια των κλήσεων. Επίπλέον, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σετ ακουστικών ή ένα μεγάφωνο ώστε να μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο σώμα ή το κεφάλι σας.

Η υψηλότερη τιμή SAR για τη συσκευή (δοκιμάστηκε φορητό στο σώμα)	Όριο	
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στο κεφάλι	1.152 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα στον κορμό (απόσταση 5mm)	1.553 W/kg 10g	2.0 W/kg
Η τιμή SAR για το τηλέφωνο δίπλα σε ένα ακρο του σώματος (απόσταση 0mm)	3.116 W/kg 10g	4.0 W/kg

Οι τιμές SAR ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου.

19 ΕΥΡΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σύστημα	Εύρος συχνοτήτων	Μέγιστη εκπεμπόμενη ισχύς
GSM 900	880 -915 MHz	33.27dBm
UMTS1800	1710-1785MHz	30.33dBm
WCDMA Band I	1920-1980MHz	21.22dBm
WCDMA Band VIII	880- 915 MHz	23.03dBm
LTE Band 1	1920-1980MHz	22.72dBm
LTE Band 3	1710-1785MHz	21.56dBm
LTE Band 7	2500-2570MHz	24.17dBm
LTE Band 8	880- 915 MHz	23.90dBm
LTE Band 20	832- 862 MHz	24.00dBm
LTE Band 38	2570- 2620 MHz	24.14dBm
Επικοινωνία μικρής εμβέλειας	2402-2480MHz	6.37 dBm
Ραδιοφωνο ΦΜ	87.5MHz -108MHz	-

20 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η Maxcom S.A. δηλώνει ότι η ραδιοσυσκευή τύπου: κινητό τηλέφωνο MAXCOM MM718 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE και την οδηγία 2011/65/EE (RoHS). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του κατασκευαστή είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη ιστοσελίδα: <http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Σημείωση Το παρόν εγχειρίδιο προορίζεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ορισμένες λειτουργίες και επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τη χώρα... Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα στο **32 325 07 00** ή να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση **serwis@maxcom.pl**. **Η ιστοσελίδα μας:** <http://www.maxcom.pl/>

Οι σωστές συνθήκες λειτουργίας του τηλεφώνου καθώς και της μπαταρίας εξαρτώνται από το περιβάλλον του τοπικού δικτύου, την κάρτα SIM και τη χρήση του τηλέφωνου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης ή κακής χρήσης του τηλεφώνου καθώς και σε περίπτωση ελλειπούς τήρησης αυτού του εγχειριδίου χρήσης. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αλλάξει αυτό το εγχειρίδιο χωρίς προειδοποίηση.

Για περιβαλλοντικούς λόγους, αυτό το πακέτο δεν περιέχει φορτιστή. Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί από τους περισσότερους προσαρμογείς ρεύματος USB και ένα καλώδιο με βύσμα USB τύπου C.



MAXCOM S.A.

ul. Towarowa 23a

43-100 Tychy

τηλ.: 32 327 70 89

www.maxcom.pl

e-mail: office@maxcom.pl